



VEHÍCULO	TIRO DE ARRASTRE
FOTON TUNLAND	TFT-001

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ITEM	Cantidad	Descripción
A	1	Tiro de arrastre FOTON TUNLAND
B	1	Porta bola
C	1	Pasador de Bloqueo
D	1	Pin de Seguridad
E	4	Platina con tornillo
F	4	Arandela 7/16"
G	4	Guasa 7/16"
H	4	Tuercas de seguridad 10 – 1.25
I	1	Tornillo hexagonal 5/8" (prisionero)

ETAPAS DE INSTALACIÓN:

- 1- Retirar el Bomper trasero soltando los cuatro (8) tornillos que sujetan los soportes entre el chasis y el Bomper.
- 2- Acoplar el Tiro de Arrastre entre el chasis y los soportes del Bomper teniendo en cuenta las (2) platinas con los tornillos que van en la parte interior del chasis y ajustándolas con las tuercas de seguridad suministradas
- 3- Una vez instalados los 8 tornillos con sus arandelas y guasas (Apretar en X).
- 4- Instalar porta bola, pasador, pin, y tornillo prisionero



VEHÍCULO	TIRO DE ARRASTRE
FOTON TUNLAND	TFT-001

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ITEM	Cantidad	Descripción
A	1	Tiro de arrastre FOTON TUNLAND
B	1	Porta bola
C	1	Pasador de Bloqueo
D	1	Pin de Seguridad
E	4	Platina con tornillo
F	4	Arandela 7/16"
G	4	Guasa 7/16"
H	4	Tuercas de seguridad 10 – 1.25
I	1	Tornillo hexagonal 5/8" (prisionero)

ETAPAS DE INSTALACIÓN:

- 1- Retirar el Bomper trasero soltando los cuatro (4) tornillos que sujetan los soportes entre el chasis y el Bomper.
- 2- Acoplar el Tiro de Arrastre entre el chasis y los soportes del Bomper teniendo en cuenta las (2) platinas con los tornillos que van en la parte interior del chasis y ajustándolas con las tuercas de seguridad suministradas
- 3- Una vez instalados los (8) tornillos con sus arandelas y guasas (Apretar en X).
- 4- Instalar porta bola, pasador, pin, y tornillo prisionero