

EASY HITCH

www.easyhitch.com.co

Manual de Instalación / Tiro de Arrastre


Su vehículo está equipado con un **Tiro de Arrastre EASY HITCH**, elaborado bajo altos estándares de calidad para brindar una solución confiable y segura a sus necesidades de expansión en el volumen de carga de su vehículo.

Es importante tener presente cada una de las siguientes recomendaciones para dar un uso adecuado y seguro a su **Tiro de Arrastre EASY HITCH**.

Imagen del vehículo



Tiro de arrastre



■ Capacidad de carga y resistencia



NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA MÁXIMA



DEL VEHÍCULO: Consulte los manuales del vehículo





DEL TIRO DE ARRASTRE: Capacidad máxima de arrastre 3500 libras
Capacidad máxima de carga 500 libras




DE LA BOLA DE ARRASTRE: Según especificaciones de la bola instalada

- No requiere bajar el exosto
- No requiere taladrar
- Requiere remover partes del vehículo
- No requiere cortar el bumper




Instrucciones de instalación



ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
A	1	Tiro de arrastre CHEVROLET LUV D MAX
B	1	Porta bola (8"x2"x2")
C	1	Bola (2" x 1")
D	1	Pasador de 5/8" zincado
E	1	Pin de seguridad de 5/8"
F	1	Tornillo Hex 5/8" (Prisionero)
G	6	Tornillo de carriage M12*40 - 8,8
H	6	Platina 0.25x1.00x2.50 - M12
I	6	Arandela de 1/2"
J	6	Tuerca de M12
K	6	Pesca M12

Técnica de pesca



Rascar la pesca al tornillo de carriage.
Deslizar la platina a través de la pesca.
Introducir la punta de la pesca hasta la perforación de acceso.
Guiar la pesca hasta ubicar la perforación de montaje.
Hacer la pesca para guiar dentro del chasis el tornillo y la platina y colocarlos en su posición.

NOTA: Evitar retirar la pesca durante el montaje del tiro de arrastre, para así evitar que los tornillos se pierdan dentro del chasis. La pesca solo debe retirarse cuando se proceda a colocar los tuercas en los tornillos de carriage.

Etapas de instalación

1. Retirar el bumper trasero del vehículo.
2. Realizar la tecnica de pesca con la tornillería asociada (G, H, K)
3. Acoplar el Tiro de Arrastre al chasis de la Chevrolet D-MAX.
4. Apretar la tornillería con posicionando sus arandelas (I) y tuercas (K).
5. Después de tener el tiro de arrastre en su posición, instalar el bumper.
6. Instalar Porta bola, Pasador y Pin.

Otras funciones y recomendaciones

El **Tiro de Arrastre** posee un receptor universal multifuncional de 2", en el cual se pueden instalar además del Portabola para halar remolques, otros tipos de sistemas de carga, los cuales pueden serle de gran utilidad.



Portaequipajes: Útil para cuando el espacio de carga del vehículo es insuficiente o para casos en que el equipaje puede deteriorar el interior del vehículo.



Portamotos: Útil para el transporte de motocicletas evitando el uso de remolque.

Adicional a estas existen muchas otras aplicaciones que usted podrá encontrar para aprovechar al máximo su Tiro de Arrastre.



Retire el Portabola del Tiro de Arrastre cuando no haga uso de este, para así evitar su posible hurto.